





Atelier Variant Introduction

Nadia Bessoltane - INRAE Elodie Girard - Institut Curie (Maria Bernard - INRAE) (Olivier Rué - INRAE) Olivier Quenez - INSERM Mathieu Charles - INRAE Odile Rogier - INRAE

École de bioinformatique AVIESAN-IFB-INSERM 2021

Objectifs


- Introduction, qualité de lectures et alignement (Elodie)
- Utilisation du visualiseur IGV (Olivier Q.)
- Pré- processing des alignements (Nadia)
- SNVs et indels de petite taille, à l'aide de 3 outils : GATK, Mpileup/Varscan et discoSNP (Nadia, Mathieu)
- Introduction à R (Nadia)
- Variations Structurales (SV) (Olivier Q.)
- Utilisation de R pour visualiser des métriques obtenus (Elodie)
- Workflow/Conclusion (Odile)

Cluster de l'IFB



JupyterHub @ IFB

https://jupyterhub.cluster.france-bioinformatique.fr



Cluster de l'IFB



L'Institut Français de Bioinformatique met à disposition de la communauté un cluster de calculs

Your turn! Se connecter au cluster

Sous Windows avec MobaXterm

Session: ssh

<u>Host</u>: core.cluster.france-bioinformatique.fr

Specify username: coché et complété

Sous Mac avec Cyberduck

Open connexion: SFTP

<u>Server</u>: core.cluster.france-bioinformatique.fr

<u>Username/Password</u>: à compléter

Cluster de l'IFB

- /!\ Connexion initiale: tout le monde sur le noeud maître sur lequel il ne faut pas travailler /!\
- Lancement de "jobs" ou d'une session interactive sur le cluster
- [Vidéo]: The 5 minutes IFB Core Cluster tutorial

Remember: Tous les jobs doivent être lancés sur un noeud du cluster!

- # Chargement de l'environnement dédié à chaque outil (exemple pour varscan)
- \$ module avail -1 | grep varscan

```
$ module load varscan/2.4.3 # ou module load varscan
```

- # Nous aurons besoin au cours du TP de ressources CPU et mémoire (RAM) \$ sbatch --cpus=4 --mem=16G -J toolName_<user_name> --wrap="tool command line"
- # Pour suivre vos "jobs" soumis sur le cluster, 2 solutions
- \$ scontrol show job <job id> \$ squeue -u <user name>

Jeux de données #1 : SNVs/Indels

Depuis que l'homme fait de l'élevage, il essaie de faire en sorte de toujours améliorer sa production, que ce soit en quantité ou en qualité.

Les technologies de génotypage permettent maintenant de sélectionner les mâles reproducteurs en fonction du fond génétique qu'ils vont pouvoir transmettre à leur descendance.

Chez le bovin, il existe un locus de caractères quantitatifs (QTL) lié à la production de lait, situé sur le chromosome 6, et plus exactement sur une région de 700 kb, composée de 7 gènes.

Jeux de données #1 : SNVs/Indels

Les échantillons QTL+ sont caractérisés par une diminution de la production en lait et une augmentation des concentrations en protéine et lipide.

Vous aurez à votre disposition :

- Un extrait des données de séquences d'un échantillon du projet 1000 génomes bovins, phénotypé comme QTL-: SRR1262731
- Les résultats du variant calling pour deux échantillons phénotypés QTL+ :
 SRR1205992 et SRR1205973

Your turn!
Quelle mutation est responsable de ce QTL?

Jeux de données #2 : SVs

Zymoseptoria tritici: Champignon ascomycète, pathogène du blé tendre, responsable d'une maladie foliaire (septoriose).

- Principale maladie du blé (jusqu'à 50% de perte de rendement).
- Haploïde, génome de 40 Mb séquencé en 2011 : 13 chromosomes essentiels
 - + 8 chromosomes accessoires
- Souche séquencée avec deux technologies : Illumina et Minlon

Your turn !
Retrouvez les délétions de grande taille



Emplacement des données brutes

Jeux de données #1 : SNVs/Indels

```
→ /shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/variants
```


- Jeux de données #2 : SVs
 - → /shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/sv

Cheatsheet:

```
\rightarrow Version <u>html</u>:
```

/shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/EBAII2021_variant s.html

Workflow



Copie du jeu de données #1

```
# Listing des fichiers FASTQ, Genome et BAM
$ ls -lh /shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/variants/fastq
$ ls -lh /shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/variants/genome
```

```
# Copie des fichiers dans notre home
$ mkdir -p ~/tp_variant
$ cp -r /shared/projects/form_2021_26/data/atelier_variant/variants/*
~/tp_variant

# Se déplacer dans le dossier optional
$ mkdir -p ~/tp_variant/optional
$ cd ~/tp_variant/optional
```

Les lectures (raw reads) au format fastq

```
Header
Sequence
+ (optional header)
Quality
```

```
# Vous pouvez utiliser la commande less pour visualiser le contenu du fichier # {f q} pour {f q}uitter
```

```
$ less -S ~/tp_variant/fastq/SRR1262731_extract_R1.fq.gz
```

Le score de qualité Sanger

- Une valeur de score Sanger est attribuée à chaque base séquencée
 - Basée sur p, la probabilité d'erreur (i.e. que la base soit fausse)

```
- Q_{Sanger} = -10*log_{10}(p)

- p = 0.1 \Leftrightarrow Q_{Sanger}10

- p = 0.01 \Leftrightarrow Q_{Sanger}20

- p = 0.001 \Leftrightarrow Q_{Sanger}30

- ...
```

- Les scores sont encodés en ASCII 33
 - <u>Objectif</u> : compresser les données en diminuant le nombre de caractères utilisés pour encoder la qualité
- Le score de qualité Sanger varie entre 0 et 40

Le score de qualité Sanger

- ! correspond à 0
- " correspond à 1
- # correspond à 2
- \$ correspond à 3
- ...
- I correspond à 40

Dec	Hex	Char	Dec	Нех	Char		Dec	Hex	Char	Dec	Нех	Char
0	00	Null	32	20	Space	t	64	40	0	96	60	
1	01	Start of heading	33	21	1		65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	rr j		66	42	в	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#		67	43	С	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	ş		68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	*		69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	٤		70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	1		71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	0		72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	j		73	49	I	105	69	i
10	OA	Line feed	42	2A	*		74	4A	J	106	6A	j
11	OB	Vertical tab	43	2B	+		75	4B	K	107	6B	k
12	OC.	Form feed	44	2C	-		76	4C	L	108	6C	1
13	OD	Carriage return	45	2 D	-8		77	4D	M	109	6D	m
14	OE	Shift out	46	2 E	196		78	4E	N	110	6E	n
15	OF	Shift in	47	2 F	1		79	4F	0	111	6F	0
16	10	Data link escape	48	30	0		80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1		81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2		82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3		83	53	ສ	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4		84	54	Т	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5		85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6		86	56	v	118	76	v
23	17	End trans, block	55	37	7		87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8		88	58	x	120	78	×
25	19	End of medium	57	39	9		89	59	Y	121	79	У
26	1A	Substitution	58	3A	10		90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B			91	5B	Ε	123	7B	(
28	1C	File separator	60	3 C	<		92	5C	١	124	7C	I.
29	1D	Group separator	61	ЗD	=::		93	5D]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	ЗE	>		94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	зғ	2		95	5F		127	7F	

Contrôle qualité des données brutes

ouvrir les fichiers html via jupyter

```
$ module load fastqc/0.11.9
$ fastqc --version # affiche la version (v0.11.9)
                    # affiche l'aide
$ fastqc --help
$ mkdir -p Fastqc/logs
$ cd ~/tp variant/optional/Fastqc
$ sbatch -J FastQC SRR1262731 R1 -o logs/FastQC SRR1262731 R1.out -e
logs/FastQC SRR1262731 R1.err --cpus-per-task=2 --wrap=" \
fastqc --threads 2 --outdir . ~/tp variant/fastq/SRR1262731 extract R1.fq.gz"
$ sbatch -J FastQC SRR1262731 R2 -o logs/FastQC SRR1262731 R2.out -e
logs/FastQC SRR1262731 R2.err --cpus-per-task=2 --wrap=" \
```

fastqc --threads 2 --outdir . ~/tp variant/fastq/SRR1262731 extract R2.fq.gz"

15

Trimmer les lectures

- Une étape de pré-processing
 - Les reads en entrée sont rognés afin d'éliminer des extrémités de mauvaises qualités
 - En fonction de la capacité de l'outil à faire des alignements locaux ou globaux et de la qualité intrinsèque des données, cette étape peut être cruciale
 - Risque: peu de reads alignés
- Quelques logiciels existants
 - Sickle-trim (sliding window-based trimming)
 - FASTX-Toolkit (cut a defined number of nucleotides)
 - Trimmomatic
 - Cutadapt

Principe de cutadapt

Objectif:

- Supprimer les extrémités de mauvaise qualité


- Solution:

- Parcourir le read avec un fenêtre coulissante de droite à gauche. Calculer la qualité moyenne dans chaque fenêtre
- Si la valeur de qualité chute en dessous d'une valeur seuil q, déléter l'extrémité 3'.
- Si la taille restante du read est inférieure à une longueur seuil l, déléter le read.

Retrait des séquences de mauvaises qualité


```
logs/Cutadapt_SRR1262731.err --cpus-per-task=2 --wrap=" \
cutadapt --cores 2 --trim-n --max-n 0.3 --error-rate 0.1 -q 30,30 \
--minimum-length 50 --pair-filter both \
--paired-output SRR1262731_extract_R2.trimmed.fq \
--output SRR1262731_extract_R1.trimmed.fq \
~/tp_variant/fastq/SRR1262731_extract_R1.fq.gz \
~/tp_variant/fastq/SRR1262731_extract_R2.fq.gz \
> SRR1262731_extract_trimming_stats.txt"
```

Workflow




Aligner les reads

- Objectif
 - Trouver <u>la région du génome</u> qui a produit les read
 - Trouver dans le génome <u>le mot</u> correspondant au read



L'approche seed & extend


Une extrémité du read est interrogée (la graine = the seed)



On cherche ses régions correspondantes sur le génome (à l'aide d'un index créé initialement) avec ou sans mismatch

/!\ Ne faire qu'une seule fois par génome d'intérêt et version majeure /!\

- On teste si le reste du read s'aligne avec la séquence
- Les données générées sont au format SAM ou BAM



L'ajout de Read Group

- Associe une identification de provenance à chaque read
 - Utile dans les analyses multi-échantillons ou de reséquençage
- Obligatoire pour utiliser certains outils (comme GATK)
- Un Read Group (RG) est défini par :
 - *ID* : Read group **ID**entifier (barcode)
 - PU: Platform Unit
 - SM: Sample Biological NaMe
 - PL: PLatform/Technology utilisée (e.g.: Illumina)
 - LB: préparation de la LiBrary

Indexation du génome pour BWA

```
$ module load bwa/0.7.17
$ module load samtools/1.10
$ module load gatk4/4.1.7.0
$ cd ~/tp variant/genome/
$ mkdir -p logs
$ sbatch -J BWA index -o logs/BWA index.out -e logs/BWA index.err --wrap="bwa
index Bos taurus.UMD3.1.dna.toplevel.6.fa"
$ sbatch -J samtools index -o logs/samtools index.out -e logs/samtools index.err
--wrap="samtools faidx Bos taurus.UMD3.1.dna.toplevel.6.fa"
$ sbatch -J GATK index -o logs/GATK index.out -e logs/GATK index.err --wrap=" \
gatk CreateSequenceDictionary --REFERENCE Bos taurus.UMD3.1.dna.toplevel.6.fa \
--OUTPUT Bos taurus.UMD3.1.dna.toplevel.6.dict"
```

Alignement des données

```
$ bwa  # affiche la version et l'aide (v0.7.17-r1188)
$ bwa mem  # affiche l'aide de l'algorithme mem

$ cd ~/tp_variant/optional/
$ mkdir -p alignment_bwa/logs
$ cd alignment_bwa
```

```
$ sbatch -J SRR1262731_mapping -o logs/SRR1262731_mapping.out -e
logs/SRR1262731_mapping.err --cpus-per-task=4 --mem=16G --wrap=" \
bwa mem -t 4 -R \"@RG\tID:1\tPL:Illumina\tPU:PU\tLB:LB\tSM:SRR1262731\" \
~/tp_variant/genome/Bos_taurus.UMD3.1.dna.toplevel.6.fa \
~/tp_variant/fastq/SRR1262731_extract_R1.fq.gz \
~/tp_variant/fastq/SRR1262731_extract_R2.fq.gz \
| samtools view -Sh - -bo SRR1262731_extract.bam"
# Visualiser le contenu du BAM
```

Visualiser le contenu du BAM

```
# Visualiser le contenu du BAM
$ samtools view -h SRR1262731 extract.bam | less -S
       @SQ SN:chr12 LN:133851895
       @RG ID:Sample_ID LB:Sample_Library PL:ILLUMINA SM:Sample_Name PU:Platform_Unit
                                                                5' pos of
                                 5' pos
                                          MAPO Cigar paired
                                                               the mate
                                                                          Insert size
       Read name Flag
                          Chr
       ERR166338.1
                    99
                         chr12
                               82670685
                                            23
                                                  101M
                                                              82670850
                                                                          266
       GCCCTGGGGATGTTTTGCACCAAGCCACTGTCTCCAGCTGG
                                                            sequence
       BBC@GIIHGCFCIEHEAIEIFFGEONDNJFINIONHNGJNNNNKNJN
                                                            Base quality
       RG:Z:Sample ID KT:A:U NM:i:0 X0:i:1 X1:i:1 XM:i:0 XO:i:0 XG:i:0 MD:Z:100 XA:Z tags
       Group affiliation
```

Tri et indexage du BAM

```
# On trie le fichier BAM par coordonnées et on crée un index (.bai)
$ sbatch -J SRR1262731 mappingSort -o logs/SRR1262731 mappingSort.out -e
logs/SRR1262731 mappingSort.err --cpus-per-task=4 --mem=16G --wrap=" \
samtools sort -@ 4 --write-index \
-o SRR1262731 extract.sort.bam##idx##SRR1262731 extract.sort.bam.bai \
SRR1262731 extract.bam"
# On produit les statistiques d'alignement
$ sbatch -J SRR1262731 flagstat -o logs/SRR1262731 flagstat.out -e
logs/SRR1262731 flagstat.err --wrap=" \
samtools flagstat SRR1262731 extract.sort.bam > SRR1262731.flagstat.txt"
                                           [egirard@clust-slurm-client alignment bwa]$ cat SRR1262731.flagstat.txt
                                           2265873 + 0 in total (OC-passed reads + OC-failed reads)
$ cat SRR1262731.flagstat.txt
                                           0 + 0 secondary
                                           46487 + 0 supplementary
```

9 + 0 duplicates

1109693 + 0 read1 1109693 + 0 read2

1700879 + 0 mapped (75.07% : N/A) 2219386 + 0 paired in sequencing

621472 + 0 properly paired (28.00% : N/A) 1229358 + 0 with itself and mate mapped 425034 + 0 singletons (19.15% : N/A) 0 + 0 with mate mapped to a different chr

+ 0 with mate mapped to a different chr (map0>=5)